

## Detektor kovů CT 900 – R193

Návod k použití:

1. Zapněte tlačítko SWITCH na rukojeti.
2. Přiložte prstenec detektoru k místu, které chcete prozkoumat.
3. Přítomnost kovového materiálu je signalizovaná bzučákem a červeným indikátorem, zelený zhasne.

**Poznámka:**

Hledaný předmět musí být magneticky vodivý.

**Upozornění:**

1. K nalezení objektu musíme detektorem pohybovat nad prohledávaným místem.
2. Citlivost detektoru byla již nastavena při výrobě a nelze měnit.
3. Po delším používání dojde k vyčerpání baterií. Pokud se při vypnutí detektoru rozsvítí červený indikátor a zazní bzučák, vyměňte baterie.

Výměna baterií:

Otočte šroubem krytu baterie o 90° proti směru hod. ručiček, vyměňte baterie a uzavřete.

---

## Detektor kovů CT 900 – R193

Návod k použití:

1. Zapněte tlačítko SWITCH na rukojeti.
2. Přiložte prstenec detektoru k místu, které chcete prozkoumat.
3. Přítomnost kovového materiálu je signalizovaná bzučákem a červeným indikátorem, zelený zhasne.

**Poznámka:**

Hledaný předmět musí být magneticky vodivý.

**Upozornění:**

1. K nalezení objektu musíme detektorem pohybovat nad prohledávaným místem.
2. Citlivost detektoru byla již nastavena při výrobě a nelze měnit.
3. Po delším používání dojde k vyčerpání baterií. Pokud se při vypnutí detektoru rozsvítí červený indikátor a zazní bzučák, vyměňte baterie.

Výměna baterií:

Otočte šroubem krytu baterie o 90° proti směru hod. ručiček, vyměňte baterie a uzavřete.

---

## Detektor kovů CT 900 – R193

Návod k použití:

1. Zapněte tlačítko SWITCH na rukojeti.
2. Přiložte prstenec detektoru k místu, které chcete prozkoumat.
3. Přítomnost kovového materiálu je signalizovaná bzučákem a červeným indikátorem, zelený zhasne.

**Poznámka:**

Hledaný předmět musí být magneticky vodivý.

**Upozornění:**

1. K nalezení objektu musíme detektorem pohybovat nad prohledávaným místem.
2. Citlivost detektoru byla již nastavena při výrobě a nelze měnit.
3. Po delším používání dojde k vyčerpání baterií. Pokud se při vypnutí detektoru rozsvítí červený indikátor a zazní bzučák, vyměňte baterie.

Výměna baterií:

Otočte šroubem krytu baterie o 90° proti směru hod. ručiček, vyměňte baterie a uzavřete.